Programación PC 585

Desde un Teclado LED:

1. Ingresar [*][8] [Código del Instalador, por defecto 5555] La luz indicadora Programa (o luz Sistema en el PC1555RKZ) destellará para indicarle que está en el modo de programación.
La luz indicadora Armado se encenderá para indicar que el panel está esperando por el número de tres dígitos de la sección de programación.
2. Ingresar el número de tres dígitos de la sección de programación correspondiente a la sección que desea programar.
El indicador Armado se apagará. El indicador Listo se encenderá para indicarle que el panel está esperando la información solicitada para completar la programación de la sección seleccionada.
3. Haga ingresar la información solicitada para completar la programación de la sección (ej.: números, datos HEX, o apagar//encender opciones). Si entró información en la sección y cometió un error, presione la tecla [#] para salir de la sección. Seleccione la sección nuevamente y vuelva a entrar la información correctamente.
NOTA: Si el número introducido de tres dígitos de la sección es incorrecto, o si el módulo que pertenece a la sección no está presente, el teclado sonará un tono (beep) de error por 2 segundos.

Desde un Teclado LCD:

1. Desde cualquier Teclado, entre [*] [8] [Código del Instalador por defecto 5555]. El teclado mostrará "Entre
Sección" seguido por tres guiones.
2. Entre el número de tres dígitos correspondiente al número de la sección de programación que usted desea
programar. El teclado ahora mostrará la información solicitada para completar de programar la sección seleccionada.
3. Entre la información solicitada para completar la programación de la sección (ej.: números, datos HEX,o apagar//encender opciones). Si entró información en la sección y cometió un error, presione la tecla [#] para salir de la sección. Seleccione la sección nuevamente y vuelva a entrar la información correctamente.
NOTA: Si el número introducido de tres dígitos de la sección es incorrecto, o si el módulo que pertenece a la sección no está presente, el teclado sonará un tono (beep) de error por 2 segundos.

Programar Datos HEX

En ocasiones, dígitos hexadecimales (HEX) pueden ser solicitados. Para programar un dígito HEX, presione la tecla [*]. El panel entrará la programación HEX y el indicador Listo empezará a destellar. Los siguientes son los números que deben ser presionados para entrar el dígito HEX apropiado: 1 = A 2 = B 3 = C 4 = D 5 = E 6 = F Una vez que el dígito correcto HEX ha sido introducido, el indicador Listo continuará destellante. Si otro dígito HEX es solicitado, presione el correspondiente número. Si un dígito decimal es solicitado, presione la tecla [*] de nuevo. El indicador Listo se encenderá y el panel regresará a la programación decimal normal.

Ver lo Programado

Teclados LED

Cualquier sección de programación puede ser vista desde un teclado LED. Cuando una sección de programación es introducida, el teclado inmediatamente mostrará el primer dígito de la información programada en esa sección.

Teclado LCD

Cuando una sección de programación es introducida, el teclado inmediatamente mostrará toda la información programada en esa sección. Utilice las teclas de flecha (< >) para recorrer a través de los datos que están siendo mostrados. Recorra pasando al final del dato mostrado o presione la tecla [#] para salir de la sección.

SECCIONES DE PROGRAMACION

(001) Definición de zonas 1

Escribimos secuencialmente los valores para las 8 zonas: Por ejemplo Zona 1 = Retardo 1, Zona2 = Nula, Zona3 =
Interior Presente/ Ausente, Zona4 = instantánea, Zona 5 anulada, Zona 6 anulada, Zona 7 anulada, Zona 8 anulada.
Escribimos = 01 00 04 05 03 00 00 00.
El paso completo es *8 5555 001 03 01 06 16

(005) Tiempos de entrada, salida y tiempo de sirena - 3 DIGITOS x 4 PARAMETROS

Se escribe en segundos el tiempo de entrada y de salida hasta 300 segundos (5 Minutos).
El tiempo de sirena se establece en minutos.
Tiempo de entrada 1= 015 Tiempo entrada 2 = 015 Salida = 015 Sirena = 005 (Sirena es en minutos)
El paso completo es *8 5555 005 015 015 015 005.
Si ya se encuentra en programación solo ingrese 005 015 015 015 005.

(**006) Código instalador** – 4 DIGITOS

? ? ? ? Cuatro dígitos. Por defecto 5555.

(007) Código maestro – 4 DIGITOS

? ? ? ? Utilizado para anulación de zonas y restauraciones de hora. Por defecto 1234.

(013) Opciones 1 – OPCIONES ON/OFF X8

Los grupos de opciones se agrupan de a 8, cada opción se modifica presionando los botones de 1 a 8 lo cual alterna el estado entre encendido y apagado.
Por ejemplo para activar la opción de duplicación de zonas, se debe pasar el digito 5 a encendido.
En el teclado de led's se observa el valor de cada opción en el digito correspondiente.
Para modificar más opciones consulte el manual de instalación, secciones 11 – 18.

(020) Zonas de teclado – 2 DIGITOS X8

El sistema soporta hasta 8 zonas de teclado, ingrese secuencialmente. Por defecto todo deshabilitado.
HABILITAR COMUNICADOR TELEFÓNICO

(015) Opciones de sistema – OPCIONES ON/OFF X8

Verificar que la opción 7 esté encendida.

(160) Intentos del comunicador - 3 DIGITOS

Numero de intentos del comunicador, ingrese 003

(301) Teléfono nº1 – 32 DIGITOS

hasta 32 dígitos, finalizar con #
(303) Teléfono nº2 – 32 DIGITOS
hasta 32 dígitos, finalizar con #
(320) Código de reporte de alarma
Para que el sistema genere una rutina de tonos al llamar, introducir la siguiente secuencia
34 31 32 33 #
(380) Opciones del comunicador
Verificar que las opciones 1 y 4 estén encendidas.
(360) Formato del comunicador
06 06 habilita la marcación residencial
RESET SISTEMA
(999) Reseteo de central mediante código INSTALADOR
El paso completo es *8 5555 999 5555 999

LISTA DE FALLAS Y PROGRAMACION DE CODIGOS.
Para visualizar fallas presionar *2

Falla 1 (Esta falla adjunta 5 fallas mas.) Presionar el 1 de nuevo para más información
1) Baja Batería
2) Falla de sirena
3) Falla general del sistema
4) Sabotaje general del sistema
5) Falla general del sistema
Falla 2 = Falla de 220v
Falla 3 = Falla en línea de teléfono
Falla 4 = Falla de comunicación
Falla 5 (Lleva 8 fallos adjuntos presionar 5 para ver los adjuntos)
1) Falla en zona 1
2) Falla en zona 2
3) Falla en zona... ETC
Falla 6 (Lleva 8 adjuntos presionar 6 para verlos)
1) Sabotaje zona 1
2) Sabotaje zona 2
3) Sabotaje zona 3 ... ETC
Falla 7 Batería baja de dispositivos
Falla 8 Perdida de hora
Códigos Varios
Anular zonas temporalmente *1 + numero de zona # (Para anular permanentemente usar el código 001 en los pasos de programación.)
Para armar el "En Casa" Mantener apretado el numero 1 por 3 segundos
Para armar total desde teclado Mantener la tecla numero 2 por 3 segundos
Pánico audible Durante 3 segundos la tecla P